

מבער FOKER

דגם: FCG-02220

הוראות בטיחות

1. אזהרה-המכשיר מיועד לשימוש מחוץ למרחבי מגורים ובמקום מאוורר בלבד.
2. מאושר לשימוש רק מיכל אמיסראגז דגם "קליק" בלבד.
3. אין להשתמש במכשיר שיש בו דליפה.
4. אסור להשתמש באש לבדיקת דליפת גז.
5. השתמש במכשיר על משטח יציב אופקי וישר.
6. המכשיר מיועד לבישול בלבד אין להשתמש במכשיר לצליה, הבערת פחמים, ייבוש בגדים או כל שימוש אחר.
7. אין להשתמש במכשיר במרחק קטן מ 50 ס"מ מחומרים דליקים.
8. אל תטלטל המכשיר בזמן פעולתו.
9. אין להשתמש במכשיר במקום חשוף לרוח.
10. הקפד שלא ינזלו תבשילים על המבער במהלך השימוש במכשיר.
11. בזמן השימוש ולאחריו המבער חם מאוד, אין לגעת במבער ביד חשופה עד שיתקרר.
12. בזמן השימוש במכשיר משטחים שונים חמים מאוד יש להרחיק ילדים מקרבת המכשיר.
13. בגמר השימוש המתן להתקררות המכשיר.
14. אין לפרק את מיכל הגז בזמן שהמבער דולק.
15. אסור לפרק או להרכיב מיכל גז בקרבה לאש, למקור חום או לניצוץ.
16. אל תשתמש במיכל גז לאחר חשיפה ישירה לשמש.
17. אין להשאיר את המיכל במקומות בהם החום עולה על 40, ולא בתא המטען של הרכב.
18. אין לחמם או להשליך את המיכל לאש.
19. אין להשליך לאשפה מיכל שיש בו עדיין גז.
20. אין לנקב את המיכל.
21. אין לנסות למלא את המיכל מילוי חוזר.
22. יש לאחסן את המיכל במקום מאוורר שאינו לח.
23. לעולם אין לפרק חלק של המבער.
24. טיפול במבער יעשה ע"י טכנאי מוסמך בלבד.



גז: בוטן/פרופן
צריכה מקסימלית 175 גרי/שעה.
יצרן: FOKER.

הוראות שימוש

הרכבת מיכל

1. סגור את ידית האבטחה על ידי סיבוב הידית בכיוון השעון עד לעצירה (תמונה 1).
2. אחוז את המבער בשתי הידיים.
3. הצב את המבער על פיית ברו "קליק" (תמונה 3).
4. בעזרת שתי הידיים לחץ על שתי ידידות הקפיציות והעבר אותם מתחת לידידות (בצבע כחול) של המיכל (תמונה 2).
5. סובב את ידית האבטחה נגד כיוון השעון עד לעצירתה (תמונה 1).
6. בדוק בעזרת מי סבון את האטימות בין המבער למיכל, המכשיר מוכן לשימוש.
7. עד לתחילת השימוש, סגור את ידית האבטחה על ידי סיבוב הידית בכיוון השעון עד לעצירה (תמונה 1).

מבער FOKER

דגם: FCG-02220

* אם הרגשת בריח גז נתק את המבער וחזור על פעולת החיבור שנית.

* אם ריח הגז ממשיך פרק את המבער ממיכל הגז.

אין להשתמש במכשיר עד לבדיקתו ע"י טכנאי גז מוסמך וקבלת אישור לשימוש.



תמונה 1

הפעלת המכשיר

1. הנח המכשיר על משטח אופקי וישר.
2. ודא שברז הגז סגור. (תמונה 3).
3. סובב את ידית האבטחה נגד כיוון השעון עד לעצירה.
4. קרב גפרור דולק אל המבער וסובב באיטיות את ברז הגז נגד כיוון השעון-המבער ידלק.
5. ווסת את עוצמת האש על ידי סיבובו של ברז הגז לכיוון (-) או (+) (תמונה 3)
6. בגמר השימוש כבה את האש על ידי סיבוב ברז הגז בכיוון השעון עד לעצירה.
7. סגור את ידית האבטחה על ידי סיבוב הידית בכיוון השעון עד לעצירה (תמונה 1)



תמונה 2

החלפת מיכל

1. סגור ברז הגז על ידי סיבובו בכיוון השעון עד לעצירה.
2. המתן להתקררות המבער.
3. סגור את ידית האבטחה על ידי סיבוב בכיוון השעון עד לעצירתה (תמונה 1)
4. שחרר את שתי הידיות הקפיציות ולחץ במרכז ידית האבטחה (תמונה 4) הרם כלפי מעלה את המבער
5. הרכב מיכל חדש ע"פ הוראות הרכבת מיכל.
6. המיכל ניתן לפרוק גם לפני התקרנותו.



תמונה 4



תמונה 3